





# SPC PERFORMANCE

## ジープ オフセットボールジョイント取付説明書

Part No. 23510 ( $\pm 0.50^\circ$ ), 23520 ( $\pm 1.00^\circ$ ), 23530 ( $\pm 1.50^\circ$ ), 23540 ( $\pm 2.00^\circ$ )  
Jeep Offset Ball Joint

SPCパーツは、適切かつ安全な工具と設備の下、必要な知識と技能を持った方が取り付けを行ってください。  
不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。



1. ホイールアライメント作業を始める前に、パーツにゆみや劣化はないか、タイヤ空気圧は適正か、偏摩耗はないか常に確認してください。必要なキャスターとキャンバー変化量を決めます。
2. タイヤホイールを外し、ナックルからタイロッドエンドを外します。キャリアパーとローター、アクスルナットを外します。スピンドルとハブベアリングを外し、シールを傷めないように注意してハウジングからアクスルを外します。\*SPC #499 ハブプラーが必要になる場合があります。
3. ロアボールジョイントナットをゆるめ、ナットは外さないでください。アッパーボールジョイントナットを外します。
4. 上下ボールジョイントとナックルのテーパ部を分離します。ナックルを支えてロアボールジョイントナットを外し、それからナックルを外します。
5. 純正アッパーボールジョイントをプレスを使って外します。
6. 調整する側のアクスル結合部の上に正しくテンプレートを置きます。テンプレート上の矢印をエンジン/車両内側に向けてLEFT SIDE(左側)とRIGHT SIDE(右側)を間違えないように注意してください。
7. オフセットボールジョイントのマーク(溝)をテンプレート上の希望する変化の位置に合わせてボールジョイントを置きます。
8. SPC #23580 取付スリーブと#72509 ボールジョイントプレスを使用してオフセットボールジョイントを途中まで圧入します。\*正しくお使いいただくために#23580 取付スリーブに付属される取扱説明書をご覧ください。オフセットボールジョイントが適切な向きに置かれていることをもう一度確認し、テンプレートを破り取ります。それからボールジョイントを完全に圧入します。
9. ダストブーツとグリスニップルを取り付けます。  
\*グリスニップルはセルフタッピングになっており、適切なレンチがソケットを使用して取り付けます。締め過ぎないように注意してください。  
ボールジョイントにグリスを差します。  
\*サスペンションと他の部分に適切なクリアランスがあるか、ダストブーツが破れていないか、常に確認してください。
10. 分解時と逆の手順で組み直します。タイヤホイールを戻し、アライメントテストをセットし測定データを表示させます。
11. 調整後のデータを確認しトーを調整します。アライメント作業を終了して試乗を行ないます。



AMTECS LTD.

輸入元 株式会社 アムテックス • [www.amtecs.co.jp](http://www.amtecs.co.jp)

Copyright (C) 2006 Amtecs Co., Ltd. All Rights Reserved. • Form No. 99510J Rev. 04/2006